

Platzieren Sie den Bluetooth-Player komplett unsichtbar auf dem Kabinendach. Die Festkörperlautsprecher können elegant in die Kabinenwand eingelassen werden.

Die Technik und Verkabelung bleibt in diesem Fall optimal verborgen. Für Audioquellen kann auf der Außenwand eine Halterung angebracht werden.

